

BEDIENUNGSANLEITUNG

CHRONOPRINTER

TAG-Heuer CP 505

=====



Dieses Gerät ist einfach,
jedoch voll von Möglichkeiten.
Wir empfehlen Ihnen, diese
Bedienungsanleitung aufmerksam
zu lesen und sich mit Ihrem
Material vor der ersten Zeit-
messung vertraut zu machen.

In dieser Bedienungsanleitung werden folgende Ausdrücke verwendet und Schaltschema angenommen:

- LCD (Liquid Crystal Display) : Flüssigkristallanzeige
- D.C. Heating : (Gleichstrom-)Heizung
- INPUT1, INPUT2 : (Zeit-)Impuls-Eingänge 1,2
(üblicherweise wird Startimpulsleitung auf INPUT1,
Zielimpulsleitung auf INPUT2 gelegt)
- Angaben, die auf dem LCD angezeigt werden, werden in
dieser Beschreibung in eckigen Klammern dargestellt,
z.B.: [0.00];

die von Benutzer zu betätigenden Tasten in spitzen
Klammern < >, z.B.: <ENTER>

- unter "Zeitinformation" (Zeitdatum) verstehen wir
den Inhalt einer Zeile wie sie auf dem Ausdruck
erscheint: Impuls- oder Startnummer, Nummer des
Eingangskanals und die entsprechende Zeit.

I N H A L T S V E R Z E I C H N I S

1	Inbetriebnahme
1.0.1	Bereitschaftstasche
1.0.2	Druckstreifen-Kontrolle
1.0.3	Batterie-Kontrolle
1.1	AUTO Mode
1.2	Messgenauigkeit
1.3	Synchronisation
1.3.1	Start mit Nullzeit
1.3.2	Synchronisation mit Tageszeit
1.4	Synchronisation von mehreren CP 505
1.5	MANUAL Mode
1.6	Klassierung, Ergebnisse
1.7	Korrekturen - Einfügungen und Ausschlüsse
2	PRINTER - Drucker
3	FEED - Zeilenvorschub
4	LCD - Flüssigkristallanzeige
5	CLEAR - Rücksetzung des Speichers
6	RESET - allgemeine Rücksetzung
7	MEMORY - Speicher
8	Tasten R (Recall) und P (Print)
9	Tasten INPUT1 und INPUT2
10	External Input Blocking - Sperre der ext. Eingänge
11	Impulseingänge INPUT1 und INPUT2
12	D.C. ADAPTOR - externe Stromversorgung
13	D.C. HEATING - externe Stromversorgung der Heizung
14	COMPUTER - Computer-Schnittstelle
15	Kapazität des internen Speichers
16	Papierwechsel
17	Batteriewechsel
18	Technische Daten
19	Gebrauchshinweise
20	Garantiebestimmungen

